

Rehabilitación de Edificios



Consejos para el mantenimiento de la finca

Evacuación de humos y gases	Uso adecuado / Recomendaciones
Evacuación de humos y gases	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="539 562 1166 589">1. Comprobación anual del funcionamiento de los extractores.<li data-bbox="539 598 1206 624">2. Comprobación cada 5 años de la estanqueidad de los conductos.<li data-bbox="539 633 1347 660">3. Limpieza, cada 5 años de los conductos de evacuación, rejillas y extractores.<li data-bbox="539 669 1034 696">4. Ventilación periódica de los espacios cerrados.<li data-bbox="539 705 1118 732">5. Campana extractora, limpieza de filtro mensualmente.